

Armado de los bloques flotantes

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
			
Se unen los módulos y se le introduce tuerca y conector interior	Módulos unidos entre si, con tuerca y conector interior	Se atornilla el conector interior	Se introduce la llave en las perforaciones de los conectores interiores para apriete
PASO 5	PASO 6	PASO 7	PASO 8
			
Se unen los módulos a través de las asas y se introduce el perno exterior	Se coloca la tuerca exterior	Con esta llave se aprieta la tuerca exterior	Módulos unidos entre si por el exterior